



# PROCEDURE DE NETTOYAGE DU KIT D'EXTRACTION DE MIEL

## CONSIGNES IMPORTANTES :

- NE PAS UTILISER DE DETERGENTS
  - NE PAS UTILISER D'EPONGE OU D'OUTILS ABRASIFS
  - NE PAS ASPERGER D'EAU LES PARTIES ELECTRIQUES DE L'EXTRACTEUR
  - NE PAS NETTOYER LE MATERIEL EN EXTERIEUR
- 

## PROCEDURE en 4 étapes :

### 1. NETTOYAGE DU MATERIEL A L'EAU FROIDE

- L'eau froide permet de détacher des parois la cire et la propolis
- Il est possible d'utiliser un jet d'eau et ou une brosse

### 2. NETTOYAGE DU MATERIEL A L'EAU CHAUDE

- L'eau chaude fond le miel et une action mécanique avec une brosse à poils doux permet de bien nettoyer le matériel

### 3. RINCAGE DU MATERIEL A L'EAU CHAUDE

### 4. LAISSER SECHER SANS ESSUYER